
ВРУ-21Л-(400+400)-302
"Первый ввод"
"Второй ввод"
PEN1
PEN2
QS3
QS2
QS1
(ABC)1
QS6
QS5
QS4
(ABC)2
АВР
"Раб."
1QF
400А
"Рез."
3QF
400А
"Раб."
4QF
400А
"Рез."
2QF
400А
Меркурий 230ART
380В, 5(10)А
Wh1
ТШП
400/5А
Меркурий 230ART
380В, 5(10)А
Wh2
ТШП
400/5А
(ABC)3
(ABC)4
N
PE
80А
хар. С
80А
хар. С
80А
хар. С
100А
хар. С
100А
хар. С
80А
хар. С
80А
хар. С
80А
хар. С
100А
хар. С
100А
хар. С